




פתיחת הכספת בעזרת מפתח:

1. יש להזיז את מכסה המנעול שעל גבי דלת הכספת
2. יש להכניס את המפתח למנעול בכיוון המתאים
3. יש לסובב את המפתח לפתיחת דלת הכספת

1



התקנת סוללות (כשהסוללות חלשות נורית החיווי האדומה תבהב):

1. הסירו את מכסה הסוללות בדלת הכספת
2. התקינו את הסוללות בכיוון הרצוי
3. סגרו את מכסה הסוללות

2



Yale Home



הורדת אפליקציית Yale Home
הורידו את אפליקציית (יישמון) Yale Home
מחנות האפליקציות.

3



צימוד הכספת:

לצימוד (Pairing) הכספת למכשיר הנייד והוספתה באפליקציה יש לסרוק את קוד ה QR הממוקם בחלק הפנימי של דלת הכספת. הכספת תהיה במצב צימוד (Pair) למשך 5 דקות מרגע הכנסת הסוללות, במידה וחלפו 5 דקות, יש ללחוץ על אחד הכפתורים בכספת.

4



חיבור הכספת לרשת הביתית WIFI בהתקנת מגשר אינטרנט Yale (לא כלול):


1. פתחו את אפליקציית Yale Home
2. סרקו את הברקוד בגב מגשר האינטרנט
3. עקבו אחרי הוראות החיבור באפליקציה

5

פתיחת הכספת:

לפתיחת הכספת הקישו את קוד המשתמש ולבסוף לחצו על מקש V

6



נעילת הכספת באופן דיגיטלי:

1. טרפו את דלת הכספת
 2. לחצו על מקש V
- שימו לב! ניתן לנעול את הכספת באופן דיגיטלי רק כאשר היא נפתחה על ידי הקשת קוד, במידה והכספת נפתחה על ידי מפתח מכני, יש לנעול אותה בעזרת המפתח בלבד.

7

